

Een beloproep aannemen:

Na een bel oproep door een bezoeker vanaf het hoofd deurstation geeft het audiohuisstation 1x een belsignaal af, na dit belsignaal heeft u maximaal 30 seconden de tijd om het gesprek aan te nemen. Door de hoorn van het huisstation te halen wordt het gesprek aangenomen en kunt u spreken met de bezoeker. Bij montage van een etagebel drukker zal het toestel een andere toon geven als van het hoofd deurstation.



Deur openen:

Tijdens het gesprek kunt u op de (blauwe) deuropener toets drukken. (Sleutelsymbool) Hierdoor wordt de hoofddeur van het appartementencomplex vrijgegeven of geopend.



DEURCOMMUNICATIE



Audict Systems Oranjesingel 16

8262 EK Kampen

Tel.nr. 0840 032 358 www.audict.eu